



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración Provence apertura interna



Tipo perfil	Superposición	Coplanar
Cremona	01160 - 01161 - 01162	01160 - 01161 - 01162
Varilla	01297 - 01300 - 01304	01297 - 01300 - 01304
Puntal	02135	02135
Encuentro	01294N	01295N

Configuración Provence apertura externa



Tipo perfil	Superposición	Coplanar
Cremona	01160 - 01161 - 01162	01160 - 01161 - 01162
Varilla	01297 - 01300 - 01304	01297 - 01300 - 01304
Puntal	02136	02135
Encuentro	01295N	01295N